

Программирование пользовательских функций

1. Убедитесь, что клавишный выключатель включен.
Далее между действиями не должно быть пауз более 4-х секунд.
2. Включите зажигание.
3. Нажмите и удерживайте педаль тормоза.
4. Пять раз отключите и включите клавишный выключатель.
5. Отпустите педаль тормоза.
6. Прозвучит длинный звуковой сигнал, после чего начнется индикация номера и значения функции №1 сериями вспышек светодиодного индикатора.
Вспышки сопровождаются короткими звуковыми сигналами.
7. Для перехода к следующей функции выключите и снова включите клавишный выключатель.
Для изменения значения выбранной функции выключите и снова включите зажигание.
При индикации сначала показывается номер функции, затем ее значение.
Циклы индикации разделены более длинной паузой, чем номер и значение функции.
Если установлено нулевое значение, либо функция не имеет значения, доступного для индикации, показывается только номер функции.
8. После изменения функции убедитесь при помощи индикации, что установлено желаемое значение.
9. Для окончания программирования выключите зажигание.
Три коротких звуковых сигнала подтвердят сохранение новых настроек.
Выход с сохранением также происходит, если в течение одной минуты не выполняется никаких действий.

Если требуется прервать программирование и оставить прежние настройки – нажмите и отпустите педаль тормоза.

Длинный звуковой сигнал подтвердит выход без сохранения изменений.

Заводские значения функций в таблице выделены **жирным** шрифтом.

Номер функции	Название функции	Значение функции
1	Температура запуска двигателя	1 +5 ⁰ С 2 0 ⁰ С 3 -5 ⁰ С 4 -10⁰С 5 -15 ⁰ С 6 -20 ⁰ С
2	Останов двигателя при прогреве до заданной температуры	1 Отключен 2 При запуске по температуре 3 При запуске по температуре или через интервал 4 При любом запуске
3	Температура окончания прогрева	1 +30 ⁰ С 2 +50 ⁰ С 3 +70⁰С
4	Интервал между запусками	0 Отключен 1...15 часов с шагом 1 час
5	Резерв	Не используется
6	Режим таймера интервалов	1 Время отсчитывается от окончания работы двигателя 2 Время отсчитывается от начала работы двигателя

