


SOBR ARS-202m+

Дополнение к Инструкции по установке

В "Инструкции по установке SOBR ARS-202m+ от 10.03.2013"
допущена неточность в части цоколевки выводов сервисных реле.

Правильная цоколевка выводов сервисных реле указана ниже:

- | | |
|--------------------|---|
| X2/11 синий | – общий контакт реле I |
| X2/1 белый | – нормально-замкнутый контакт реле I |
| X2/10 оранжевый | – нормально-разомкнутый контакт реле I |
| | |
| X2/12 зеленый | – общий контакт реле II |
| X2/3 розово-черный | – нормально-замкнутый контакт реле II |
| X2/2 бело-красный | – нормально-разомкнутый контакт реле II |



SOBR приносит свои извинения за доставленные неудобства.